## Block CNTRL

The CNTRL block...



DUMMY

| | |
|---|---|
| **Name** | CNTRL |
| **Function** | pp0010 |
| **Inputs** | 3 |
| **Outputs** | 1 |
| **Parameters** | 6 |
| **Strings** | 0 |
| **Group** | S |

### Inputs

| | |
|---|---|
| 1 | Collector mass flow |
| 2 | Collector outlet temperature |
| 3 | Collector inlet temperature |

### Outputs

| | |
|---|---|
| 1 | New mass flow |

### Parameters

| | |
|---|---|
| 1 | Setpoint temperature |
| 2 | Ausgangswert m1 |
| 3 | Temperature tolerance DT |
| 4 | Minimum flow mmin |
| 5 | Maximum flow mmax |
| 6 | Maximum number of iterations maxit |

### Strings

None