Block CNTRL

The CNTRL block...



DUMMY

Name	CNTRL
Function	pp0010
Inputs	3
Outputs	1
Parameters	6
Strings	0
Group	S

Inputs

1	Collector mass flow
2	Collector outlet temperature
3	Collector inlet temperature

Outputs

1	New mass flow

Parameters

1	Setpoint temperature
2	Ausgangswert m1
3	Temperature tolerance DT
4	Minimum flow mmin
5	Maximum flow mmax
6	Maximum number of iterations maxit

Strings

None